

Codici di ordinazione delle elettrovalvole

Standard

SJ 3 1 60 [] [] [] [] - 5 [] C U [] - C6 - []

Con commutatore

SJ 3 1 60 [] [] [] [] - 5 [] C Z J [] - C6 - []

Cablaggio individuale
[Per montaggio combinato plug-in"]

SJ 3 1 60 [] [] [] [] - 5 [] M Z [] - C6 []

*1 Consultare le pagine 95 e 96 per il cablaggio individuale plug-lead dedicato.

1 Serie

1	SJ1000
2	SJ2000
3	SJ3000

2 Funzione

1	Monostabile a 2 posizioni
2	Bistabile a 2 posizioni
3	3 posizioni con centri chiusi
4	3 posizioni con centri in scarico
5	3 posizioni con centri in pressione

A	Valvola bistabile a 3 vie: N.C./N.C.
B	Valvola bistabile a 3 vie: N.A./N.A.
C	Valvola bistabile a 3 vie: N.C./N.A.

6 Tipo di bobina

Simbolo	Tipo di bobina	SJ1000	SJ2000	SJ3000
—	Standard	—	●	●
T	Con circuito a risparmio energetico (Tipo a servizio continuo)	●	●	●

* Assicurarsi di selezionare il tipo con circuito a risparmio energetico se una valvola viene eccitata continuamente per lunghi periodi di tempo.
* Per la serie SJ1000 è disponibile solo il tipo con circuito a risparmio energetico.

3

—	Tipo con portata standard
A*1	Tipo a portata elevata

*1 Solo serie SJ3000

4 Tipo di pilotaggio

—	Pilotaggio interno
R	Pilotaggio esterno

* Il pilotaggio esterno non è disponibile per valvole bistabili a 3 vie e 4 posizioni.

5 Valvola unidirezionale per contropressione

—	Assente
K	Integrata

* Le elettrovalvole a 3 posizioni per portate elevate ("A") non possono essere dotate di una valvola unidirezionale per contropressione.

7 Tensione nominale

5	24 VDC
6	12 VDC

8 Specifica comune

—	Comune positivo
N	Comune negativo

* Per il tipo non polarizzato, non è necessario selezionare un simbolo.

9 Ingresso del connettore

Simbolo	C: Specifico per cablaggio centralizzato	M: Cablaggio individuale, con cavo Lunghezza 300 mm	MN: Cablaggio individuale, senza cavo (con connettore, faston)	MO: Cablaggio individuale, senza connettore
SJ1000	●	—	—	—
SJ2000	●	●	●	●
SJ3000	●	●	●	●

* Gli ingressi del connettore con il simbolo "M□" non possono impiegare il segnale proveniente dal cablaggio comune sul manifold. Per maggiori informazioni, consultare lo "Schema di cablaggio del connettore" a pagina 17.
* Se si ordina un assieme connettore a parte, vedere le pagine 144 e 145.

12 Azionamento manuale

Simbolo/Specifiche	SJ1000	SJ2000	SJ3000(A)
—: A impulsi non bloccabile	●	●	●
D: A cacciavite bloccabile	●	●	●
F: Bloccabile a scorrimento	—	●	●

13 Attacco A, B

Millimetri/Raccordo istantaneo

Simbolo	Attacco A, B	SJ1000	SJ2000	SJ3000	SJ3000A
C2	Ø 2	●	●	●	—
C4	Ø 4	●	●	●	●
C6	Ø 6	—	—	●	●
L2	Ø 2	—	●	●	—
L4	Ø 4	—	●	●	●
L6	Ø 6	—	—	●	●
B2	Ø 2	—	●	●	—
B4	Ø 4	—	●	●	●
B6	Ø 6	—	—	●	●

Connessione filettata

Simbolo	Attacco A, B	SJ3000	SJ3000A
M3	M3 x 0.5	—	●
M5	M5 x 0.8	—	●

Pollici/Raccordo istantaneo

Simbolo	Attacco A, B	SJ1000	SJ2000	SJ3000	SJ3000A
N1	Ø 1/8"	—	●	●	—
N3	Ø 5/32"	—	●	●	●
N7	Ø 1/4"	—	—	●	●
LN1	Ø 1/8"	—	●	●	—
LN3	Ø 5/32"	—	●	●	●
LN7	Ø 1/4"	—	—	●	●
BN1	Ø 1/8"	—	●	●	—
BN3	Ø 5/32"	—	●	●	●
BN7	Ø 1/4"	—	—	●	●

14 Specifiche di cablaggio della valvola monostabile

—	Cablaggio monostabile
D	Cablaggio bistabile

* Non è necessario inserire nulla per le elettrovalvole bistabili a 2 posizioni e le elettrovalvole a 3 e 4 posizioni. Selezionarlo quando sono impostati i numeri inutilizzati per il cablaggio. Per maggiori informazioni, vedere pagina 17.

Tipo di protezione classe III (Indicazione: ◇)