

Tipo **20**

# Elettrovalvola a 5 vie

## Serie SY3000/5000/7000

### Attacchi su corpo

# Basi multiple/Cablaggio individuale

#### Codici di ordinazione del manifold

SS5Y **5** - 20 - **05** - **□** - Q

• **Serie manifold**

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• **Filettatura**

-	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

• **Stazioni**

02	2 stazioni
⋮	⋮
20	20 stazioni




\* Comprende il numero di assiemi piastre di otturazione.

#### Codici di ordinazione assieme manifold (esempio)

##### Esempio

Misura attacco cilindro

C6: Raccordi istantanei per ø6



- SS5Y3-20-05-Q 1 set (tipo 20, codice base manifold con 5 stazioni)
- \* SY3000-26-19A-Q 1 set (codice assieme piastra di otturazione)
- \* SY3120-5G-C6-Q 2 set (codice valvola monostabile)
- \* SY3220-5G-C6-Q 2 set (codice valvola bistabile)

↳ L'asterisco indica un assieme. Anteporlo ai codici delle elettrovalvole.

Aggiungere i codici della valvola e degli accessori sotto il codice della base manifold. Nel caso di una configurazione complessa, indicarli sulla scheda specifiche del manifold.