

Tipo **20**

Elettrovalvola a 5 vie

Serie **SY3000/5000/7000**

Attacchi su corpo

Basi multiple/Cablaggio individuale

Codici di ordinazione del manifold

SS5Y **5** — **20** — **05** — **-Q**

Serie manifold

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

Filettatura

-	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

Stazioni

02	2 stazioni
⋮	⋮
20	20 stazioni



* Comprende il numero di assiemi piastre di otturazione.

Codici di ordinazione assieme manifold (esempio)

Esempio

Misura attacco cilindro

C6: Raccordi istantanei per ø6

Valvola bistabile (24 Vcc)

SY3220-5G-C6-Q (2 pz.)

Valvola monostabile (24 Vcc)

SY3120-5G-C6-Q (2 pz.)

Assieme piastra di otturazione

SY3000-26-19A-Q (1 pz.)

Base manifold (5 stazioni)

SS5Y3-20-05-Q

Stazioni ... 3 2 1

SS5Y3-20-05-Q 1 set (tipo 20, codice base manifold con 5 stazioni)

* **SY3000-26-19A-Q** 1 set (codice assieme piastra di otturazione)

* **SY3120-5G-C6-Q** 2 set (codice valvola monostabile)

* **SY3220-5G-C6-Q** 2 set (codice valvola bistabile)

→ L'asterisco indica un assieme. Anteporlo ai codici delle elettrovalvole.

Aggiungere i codici della valvola e degli accessori sotto il codice della base manifold. Nel caso di una configurazione complessa, indicarli sulla scheda specifiche del manifold.