



A SENSORE SERIE DSM

Per codici e dati tecnici vedere **capitolo A6**.




B FASCETTA PORTA SENSORE MOD. DXF PER VERSIONE CON CAMICIA IN INOX (SERIE STD)



Codice	Alesaggio	Modello	Ø	A	B
W0950000508	8	Fascetta DXF - 09	9.3	15	10
W0950000510	10	Fascetta DXF - 11	11.3	16.5	10
W0950000512	12	Fascetta DXF - 13	13.3	17.5	10
W0950000516	16	Fascetta DXF - 17	17.3	18.5	10
W0950000520	20	Fascetta DXF - 21	21.3	21	10
W0950000525	25	Fascetta DXF - 26	26.3	23.5	10

Nota: n. 1 pezzo per confezione

C FASCETTA PORTA SENSORE MOD. DXF PER VERSIONE CON CAMICIA IN ALLUMINIO (SERIE TP)



Codice	Alesaggio	Modello	Ø	A	B
W0950000108	8	Fascetta DXF 12- 8	12	17	10
W0950000110	10	Fascetta DXF 14-10	14	18	10
W0950000112	12	Fascetta DXF 16-12	16	19	10
W0950000116	16	Fascetta DXF 20-16	20	21	10
W0950000120	20	Fascetta DXF 24-20	24	23	10
W0950000125	25	Fascetta DXF 29-25	29	28	10

Nota: n. 1 pezzo per confezione. Per Ø 16 oltre alla fascetta 2 anelli di riduzione, per Ø 20 e 25 1 anello di riduzione.

SCHEMA UTILIZZO SENSORI

