


ACCESSORI PER CILINDRI ISO 15552: SENSORI MAGNETICI E TRASDUTTORI DI POSIZIONE

SENSORE A SCOMPARSA


A SENSORE TIPO SQUARE

Ultima generazione,
fissaggio robusto



B SENSORE TIPO OVALE


Tradizionale



Per codici e dati tecnici vedere **capitolo A6**.


D STAFFA PORTASENORE PER SENSORI TIPO SQUARE E TIPO OVALE

Ø 32÷40




Codice	Descrizione
W0950001711	Staffa D.32-40

Ø 50÷63



Codice	Descrizione
W0950001712	Staffa D.50-63


Ø 80÷125




Codice	Descrizione
W0950001713	Staffa D.80-100-125

TRASDUTTORI DI POSIZIONE

G LTS




H LTL



Modello	Per cilindri ISO 15552
LTS	tipo A - serie 3
LTL	tipo A

Per dati tecnici e corse di utilizzo vedere **capitolo A6**.

C SENSORE SERIE DSM




Utilizzabili sui cilindri ISO 15552 serie STD e serie 3.

Per codici e dati tecnici vedere **capitolo A6**.


E STAFFA PORTASENORE PER SENSORI DSM

Ø 32÷40




Codice	Descrizione
W0950000711	Staffa D.32-40 DST 80

Ø 50÷63



Codice	Descrizione
W0950000712	Staffa D.50-63 DST 81

Ø 80÷125




Codice	Descrizione
W0950000713	Staffa D.80-100-125 DST 82

F ADATTATORE PER SENSORI A SCOMPARSA TIPO OVALE

MONTAGGIO

- 1 Cilindro ISO 15552 con camicia serie STD o serie 3
- 2 Staffa mod. DST (Ø 32 ÷ 125)
- 3 Adattatore
- 4 Sensore a scomparsa "tipo ovale"



Codice	Descrizione
W0950001001	Adattatore DSS005 per staffe DST / ST